

IN
COOPERATION
WITH



Priročnik za čiščenje in vzdrževanje pohištva Kinesthetic Desk



inovatio

inovativne rešitve za prihodnost

Vsebina priročnika

Čiščenje in vzdrževanje površin

Čiščenje in vzdrževanje površin
lesenih površin miznih plošč



stran 3

Čiščenje in vzdrževanje površin
jeklenih, prašno barvanih ogrodij



stran 4

Čiščenje in vzdrževanje površin
iz tekstila



stran 5

Čiščenje in vzdrževanje površin
iz plastike



stran 6

Čiščenje in vzdrževanje površin lesenih površin miznih plošč



Splošno: Površine pohištva, prevlečene z melaminsko smolo, običajno ne zahtevajo obsežnega čiščenja. Površina, ki preprečuje pore, zagotavlja enostavno nego. Površine, ki so rahlo umazane, lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji pa lahko manjši količini vode dodate nežno čistilno sredstvo oz. milnico. Odvečno vodo absorbirajte s krpo ali gobo. Nato podrgnite lesene robove s suho krpo.

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino prevlečeno z melaminsko smolo.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične in jeklene volne ter mikrovlaknen.

Ostanke vodnega kamna lahko odstranite z 10 % citronsko kislino ali kisom. Na koncu površino očistite s čisto in toplo vodo.

Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev in podobnega, če je le mogoče odstranite, preden se posušijo.

Sledi obstojnejših snovi, kot so npr. laki, lepila, barve v razpršilcu, posušene sledi različnih pisal itn. naj bi odstranili le strokovnjaki. V takem primeru je najbolje, da stopite v stik s pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin jeklenih, prašno barvanih ogradij



Splošno: Površine s prašnim premazom so še posebej enostavne za čiščenje. Rahlo umazane površine lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji uporabite nevtralni detergent, na koncu pa površino očistite s čisto vodo.

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino s prašnim premazom. To velja za vsa tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo kredo v prahu ali podobne sestavine. Prav tako ne uporabljajte kislih in alkalnih detergentov ali organskih topil.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične ali jeklene volne, saj lahko trajno poškodujejo strukturo površine. Prav tako ne uporabljajte strojev za čiščenje s paro.

V primeru **trdovratne umazanije ali poškodb prašnega premaza** je najbolje, da stopite v stik s pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin iz tekstila



Splošno: Madeže na tekstilnih površinah je najlažje odstraniti takoj, ko so nastali. Tekstilne površine lahko očistite z rahlim krtačenjem z mehko krtačo ali s sesalnikom s krtačo za oblazinjeno pohištvo. Trdovratnejšo umazanijo lahko odstranite z vlažno krpo iz usnja. Vendar bodite previdni pri pletenih in svilnatih prevlekah. V tem primeru bi bilo bolje, da pohištvo očisti profesionalno čistilno podjetje.

Odstranjevanje madežev: Pred odstranjevanjem madežev je najbolje da z belo krpo, ki je bila namočena v čistilnem sredstvu ali sredstvu za odstranjevanje madežev, najprej podrgnete na skritih delih oblazinjenega pohištva in tako preizkusite ali bo tkanina spremenila barvo. Vlažne madeže najprej obrišite z absorpcijsko krpo ali papirjem. Ostanke očistite z razredčenim sredstvom za čiščenje preprog in tkanin. Čistilnih sredstev nikoli ne nanašajte neposredno na oblazinjeno površino. Sredstvo za čiščenje nanesite na belo vlažno krpo, s katero odstranjujete madež od roba proti sredini.

Pozor: Z močnim drgnjenjem lahko poškodujete površino oblazinjenega pohištva.

V primeru **trdovratne umazanije ali poškodb tkanine** je najbolje, da stopite v stik s pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin iz plastike (ogrodje stolov)



Splošno: Če je uporaba stolov z deli iz PP ustrezna, pohištvo običajno ne potrebuje posebne nege. Površine, ki so rahlo umazane, lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji pa lahko vodi dodate nežen gospodinjski ali nevtralni detergent.

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino iz polipropilena. To velja za vsa tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo kredo v prahu ali podobne sestavine.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Vdolbine očistite z mehko krtačo. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične ali jeklene volne, saj lahko trajno poškodujejo strukturo površine.

Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev in podobnega, če je le mogoče, odstranite preden se posušijo.

Sledi obstojnejših snovi, kot so npr. laki, lepila, barve v razpršilcu, posušene sledi različnih pisal itn., naj bi odstranili le strokovnjaki. V takem primeru je najbolje, da stopite v stik s pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Razkuževanje površin



Robert-Koch Institute (RKI)¹ ne priporoča rutinskega razkuževanja površin pohištva. Prekomerno razkuževanje lahko poškoduje površine pohištva.

Ustrezno čiščenje, glede na vsebino priročnika, še vedno ostaja najprimernejši pristop.

¹ Inštitut Robert Koch (RKI) je nemški inštitut za javno zdravje. Poslanstvo RKI je varovanje in izboljševanje zdravja prebivalstva.



Inovatio d.o.o.
Ulica Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija
T: 02/828 00 54 E: support@inovatio.si