

IN
COOPERATION
WITH

V/S

Priročnik za čiščenje in vzdrževanje pohištva VS



inovatio

inovativne rešitve za prihodnost

Vsebina priročnika

Čiščenje in vzdrževanje površin

Čiščenje in vzdrževanje površin
LIGNOpal, LIGNOdur, HPL in MDF



stran 4

Čiščenje in vzdrževanje površin
LIGNOpal - FURNIR in lakiranih površin



stran 5

Čiščenje in vzdrževanje površin
LIGNOpal - LINOLEJ



stran 6

Čiščenje in vzdrževanje površin
jeklenih, prašno barvanih ogrodij




stran 7

Čiščenje in vzdrževanje površin
iz tekstila



stran 8

Čiščenje in vzdrževanje površin
iz umetnega usnja



stran 9

Čiščenje in vzdrževanje površin
sediščnih školjk iz polipropilena



stran 10

Čiščenje in vzdrževanje površin
iz pleksi stekla



stran 11

Čiščenje in vzdrževanje površin
iz stekla



stran 12

Čiščenje in vzdrževanje površin
emajla (table)



stran 13

Čiščenje in vzdrževanje površin
belega emajla



stran 14

Čiščenje in vzdrževanje površin **LIGNOpal, LIGNOdur, HPL in MDF (mizne plošče, omare)**



Splošno: Površine pohištva, prevlečene z melaminsko smolo, običajno ne zahtevajo obsežnega čiščenja. Površina, ki preprečuje pore, zagotavlja enostavno nego. Površine, ki so rahlo umazane, lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji pa lahko manjši količini vode dodate nežno čistilno sredstvo oz. milnico. Odvečno vodo absorbirajte s krpo ali gobo. Nato podrgnite lesene robove s suho krpo.

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino prevlečeno z melaminsko smolo.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične in jeklene volne ter mikrovlaken.

Ostanke vodnega kamna lahko odstranite z 10 % citronsko kislino ali kisom. Na koncu površino očistite s čisto in toplo vodo.

Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev in podobnega, če je le mogoče odstranite, preden se posušijo.

Sledi obstojnejših snovi, kot so npr. laki, lepila, barve v razpršilcu, posušene sledi različnih pisal itn. naj bi odstranili le strokovnjaki. V takem primeru je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin **LIGNOpal - FURNIR in lakiranih površin**



Splošno: Furnirane in lakirane površine ne zahtevajo obsežnega čiščenja. UV utrjene lakirane plasti (UV premaze na vodni osnovi) je enostavno očistiti. Posebno pozornost je treba nameniti trdim, grobim, koničastim ali ostrim robovom predmetov, kot so npr. zaščitni čepi ali zaponke na aktovkah in poslovnih kovčkih. Ti poškodujejo lakirane površine. Lake pa lahko poškodujejo tudi snovi, ki vsebujejo topila, kot so npr. laki za nohte.

Standardna nega: Redno brišite površino mize, občasno jo lahko očistite tudi z mehko in vlažno krpo, na kateri uporabite majhno količino gospodinjskega detergenta. Na koncu pa mizo obrišite še s suho krpo.

Razlite tekočine (kot so npr. voda, kava, čaj itn.), ko je le mogoče obrišite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Na koncu pa mizo vedno obrišite še s suho krpo.

Ne uporabljajte trdih in grobih krp (vključno s krpo iz mikrovlagen), ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev ali topil. Saj lahko le-te poškodujejo furnirane in lakirane površine. Če imate težave s trdovratno umazanijo, je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin

LIGNOpal - LINOLEJ



Splošno: Prah in umazanijo lahko odstranite z robčki za odstranjevanje prahu ali sesalnikom. Če želite odstraniti trdovratno umazanijo, dodajte v vodo za čiščenje nevtralni detergent ali voskasto čistilno emulzijo ($\text{PH} < 9$). Površino iz linoleja nato obrišite z navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken.

Pri trdovratni umazaniji in madežih uporabljajte nerazredčeni nevtralni detergent ali voskasto čistilno emulzijo ($\text{PH} < 9$). Raztopljeno umazanijo odstranite z vpojno krpo in jo nato obrišite z vlažno krpo. Sledi svinčnika lahko odstranite z mehko radirko. Nikoli ne uporabljajte mehkega mila, praška za čiščenje, organskih topil ali čistilnih sredstev s PH vrednostjo višjo od 9 ($\text{PH} > 9$).

Razlite tekočine (kot so npr. kava, čaj, sadni sok itn.), ko je le mogoče, obrišite s čisto vodo z gobo ali krpo. Če so tekočine že nekoliko osušene, lahko vodi dodate nekaj gospodinjskega detergenta ali PH nevtralnega čistila.

Posušene madeže in umazanijo lahko odstranite s terpentinskim nadomestkom. Počakajte nekaj minut in pustite, da čistilo deluje, nato pa umazanijo previdno odstranite z rahlim drgnjenjem z gobico ali krpo. Pri tem lahko ostanejo obledeli robovi.

Po vsakem čiščenju površino obrišite s čisto vodo in mehko krpo. Lakirane lesene robove čim manj izpostavljajte vlagi, zato jih vedno obrišite in osušite.

Priporočila za nego: Mizo s površino iz linoleja je treba redno brisati z vlažno krpo in po potrebi dodati malo nevtralnega gospodinjskega čistila. Za morebitna popravila je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin jeklenih, prašno barvanih ogradj



Splošno: Površine s prašnim premazom so še posebej enostavne za čiščenje. Rahlo umazane površine lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji uporabite nevtralni detergent, na koncu pa površino očistite s čisto vodo.

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino s prašnim premazom. To velja za vsa tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo kredo v prahu ali podobne sestavine. Prav tako ne uporabljajte kislih in alkalnih detergentov ali organskih topil.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične ali jeklene volne, saj lahko trajno poškodujejo strukturo površine. Prav tako ne uporabljajte strojev za čiščenje s paro.

V primeru **trdovratne umazanije ali poškodb prašnega premaza** je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin iz tekstila



Splošno: Madeže na tekstilnih površinah je najlažje odstraniti takoj, ko so nastali. Tekstilne površine lahko očistite z rahlim krtačenjem z mehko krtačo ali s sesalnikom s krtačo za oblazinjeno pohištvo. Trdovratnejšo umazanijo lahko odstranite z vlažno krpo iz usnja. Vendar bodite previdni pri pletenih in svilnatih prevlekah. V tem primeru bi bilo bolje, da pohištvo očisti profesionalno čistilno podjetje.

Odstranjevanje madežev: Pred odstranjevanjem madežev je najbolje da z belo krpo, ki je bila namočena v čistilnem sredstvu ali sredstvu za odstranjevanje madežev, najprej podrgnete na skritih delih oblazinjenega pohištva in tako preizkusite ali bo tkanina spremenila barvo. Ta preizkus izvedite tudi na pohištvu, ki je oblazinjeno z nebarvanimi materiali. Vlažne madeže najprej obrišite z absorpcijsko krpo ali papirjem. Ostanke očistite z razredčenim sredstvom za čiščenje preprog in tkanin. Čistilnih sredstev nikoli ne nanašajte neposredno na oblazinjeno površino. Sredstvo za čiščenje nanesite na belo vlažno krpo, s katero odstranjujete madež od roba proti sredini.

Pozor: Z močnim drgnjenjem lahko poškodujete površino oblazinjenega pohištva.

V primeru **trdovratne umazanije ali poškodb tkanine** je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin iz umetnega usnja



Splošno: Umetno usnje lahko čistite s komercialno dostopnim detergentom v vodni raztopini. Uporabite mlačno vodo in mehko krtačo. Po čiščenju dobro sperite s čisto vodo in posušite s krpo. Pomembno je, da ne drgnete močno.

Izdelki za nego umetnega usnja: Če uporabljate posebne izdelke za nego, jih pred uporabo preizkusite na skritem mestu, da preprečite morebitne poškodbe. Pri umetnih usnjih lahko dosežete popolne rezultate čiščenja s posebnimi čistili za umetno usnje, npr. *"Ferrari Cleaner 500"*.

Pozor: V nobenem primeru ne uporabljajte alkohola, bencina ali abrazivnih čistilnih sredstev!

V primeru **trdovratne umazanije ali poškodb tekstilnega usnja** je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin sediščnih školjk in pladnjev iz polipropilena



Splošno: Če je uporaba stolov z deli iz PP ustrezna, pohištvo običajno ne potrebuje posebne nege. Površine, ki so rahlo umazane, lahko očistite z vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji pa lahko vodi dodate nežen gospodinjski ali nevtralni detergent.

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino iz polipropilena. To velja za vsa tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo kredo v prahu ali podobne sestavine.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Vdolbine očistite z mehko krtačo. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične ali jeklene volne, saj lahko trajno poškodujejo strukturo površine.

Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev in podobnega, če je le mogoče, odstranite preden se posušijo.

Sledi obstojnejših snovi, kot so npr. laki, lepila, barve v razpršilcu, posušene sledi različnih pisal itn., naj bi odstranili le strokovnjaki. V takem primeru je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin iz pleksi stekla



Splošno: Prašne površine lahko obrišete z mehko krpo ali gobo, ki jo namočite v vodo z dodatkom neabrazivnega gospodinjskega detergenta. Za čiščenje pleksistekla so najprimernejša posebna antistatična čistilna sredstva za plastiko. Druga zelo učinkovita metoda čiščenja je uporaba vlažne krpe iz mikrovlačen. Pri čiščenju se izogibajte drgnjenju.

V primeru **trdovratne umazanije** ali **poškodb pleksi stekla** je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin iz stekla



Splošno: Običajno steklene površine ne zahtevajo obsežnega čiščenja. Površine, ki so rahlo umazane obrišite z zmerno vlažno krpo ali gobo. Pri trdovratni umazaniji uporabite vodo in čistilo za steklo.

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino stekla. To velja za vsa tekoča čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo kredo v prahu ali podobne sestavine.

Za čiščenje uporabljajte samo **robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice**. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje iz plastične in jeklene volne, saj lahko trajno poškodujejo površino stekla. Po čiščenju steklene površine odstranite tekočino z brisalcem iz gume ali pa jo obrišite s suho krpo.

Umazanijo, ki jo je težje odstraniti ali je lepljiva, kot so kapljice barve, je potrebno pred čiščenjem odstraniti z mehanskimi pripomočki (kot so strgala). Po potrebi se obrnite na VS – servis ali pooblaščenega prodajalca, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin emajla (table)



Splošno: Trajnost in obstojnost površine je odvisna predvsem od pravilnega čiščenja.

Začetno čiščenje: Površino table popolnoma prekrijte z belo kredo, nato pa jo izperite z vlažno krpo ali gobo. Površino nato očistite z gospodinjskim ali nevtralnim detergentom in po krajšem reakcijskem času ponovno sperite z veliko vode. Odvečno tekočino odstranite z brisalcem iz gume. Začetno čiščenje bo znatno zmanjšalo brisanje površine pisanja.

Redno čiščenje: Tablo po uporabi z vlažno gobo ali krpo očistite in odvečno vodo odstranite z brisalcem iz gume. Vsaj enkrat tedensko površino table očistite z gospodinjskim ali nevtralnim detergentom, nato pa površino sperite z veliko vode. To velja zlasti pri uporabi krede, ki vsebuje olja ali čistilna sredstva, ki vsebujejo parafin. Tabla ne sme biti prepogosto čiščena s suho krpo ali gobo, ker bo na tak način popraskana. Aluminijasti okvirji morajo biti po čiščenju suhi.

Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino table. Ostanke vodnega kamna lahko odstranite z 10 % citronsko kislino ali kisom. Na koncu površino očistite s čisto in toplo vodo. Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, markerjev in podobnega, če je le mogoče, odstranite preden se posušijo.

Vrste kred: kar zadeva čiščenje, pisanje, trpežnost in lastnosti krede, VS priporoča naslednje vrste: krede Atla Konvex, ki jih izdeluje podjetje Phytago in krede podjetja Efiskreide. Markerji za belo tablo se na zeleni tabli ne smejo uporabljati.

Če imate težave s **trdovratno umazanijo**, se obrnite na strokovnjaka oz. je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Čiščenje in vzdrževanje površin belega emajla



Splošne informacije: Če je bela tabla predmet normalne uporabe in če uporabljate pisala, ki so temu posebej namenjena, npr. VS Model O6966 – markerji za table, potem je dovolj, da tablo obrišete z brisalko z zamenljivim brisalcem (VS Model O6963: paket 10 zamenljivih filcev). Prav tako je treba površino table enkrat tedensko očistiti z gospodinjskim ali nevtralnim sredstvom, npr. s krpico iz mikrovlaken, ki jo po čiščenju izperete z veliko vode in ponovno obrišete tablo. Aluminijasti okvirji morajo biti po čiščenju suhi, zato jih po čiščenju dodatno obrišete s suho krpo. Tudi površina table mora biti suha preden nanjo začnete pisati. Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino table. Ostanke vodnega kamna lahko odstranite z 10 % citronsko kislino ali kisom. Na koncu površino očistite s čisto in toplo vodo ter tablo posušite.

Sledi kemičnega pisala, nalivnega peresa, piši-briši pisal, trajnih in drugih markerjev, če je le mogoče, odstranite preden se posušijo. Trdovratno umazanijo lahko s površine table očistite z vodo z detergentom ali v izjemnih primerih s čistilnim bencinom. Izredno umazana območja sme čistiti samo strokovno osebje. V takem primeru je najbolje, da stopite v stik z VS – servisom ali pooblaščenim prodajalcem, ki bo vaše informacije posredoval naprej.

Pomembno: Po čiščenju s čistilnimi sredstvi poskrbite, da **površino table temeljito očistite s čisto vodo in nato posušite**. Tako boste odstranili vse ostanke čiščenja oz. morebiti tudi komaj vidno tanko plast, ki se lahko tvori. Ostanke te vrste lahko pri naslednji uporabi povzročijo, da se črnilo povsod ne oprijema table. Tudi prstni odtisi hitro pustijo za seboj neviden film na površini, ki ovira suho čiščenje. Za odstranitev tovrstnih madežev je običajno dovolj, da površino table očistite s čisto vodo.

Razkuževanje površin



Robert-Koch Institute (RKI)¹ ne priporoča rutinskega razkuževanja površin pohištva. Prekomerno razkuževanje lahko poškoduje površine pohištva.

Ustrezno čiščenje, glede na vsebino priročnika, še vedno ostaja najprimernejši pristop.

¹ Inštitut Robert Koch (RKI) je nemški inštitut za javno zdravje. Poslanstvo RKI je varovanje in izboljševanje zdravja prebivalstva.



Inovatio d.o.o.

Ulica Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija

T: 02/828 00 54 E: support@inovatio.si

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG

Hochhäuser Str. 8, 97941 Tauberbischofsheim, Nemčija

T: +49 9341 88888 E: vsexport@vs-furniture.com