



## Navodila za čiščenje



Upoštevajte ta navodila za čiščenje interaktivnega zaslona, da pri tem ne poškodujete zaščite proti bleščanju ali drugih komponent interaktivnega zaslona.

## ***Interaktivni zaslon čistite LE s krpico iz mikrovlaken!***

### **Postopek čiščenje interaktivnega zaslona**

- Ugasnite zaslon
- Za čiščenje ne uporabljajte vode ali drugih tekočin!
- S krpico iz mikrovlaken prebrišite zaslon, s tem odstranite večino madežev

### **POZOR**

- Uporaba kakršnih koli čistilnih tekočin za čiščenje površine interaktivnih zaslonov SMART ni dovoljena in je strogo odsvetovana.
- Na površini interaktivnega zaslona SMART Board ne uporabljajte permanentnih markerjev ali markerjev za suho brisanje. Če se na zaslonu uporabljajo takšni markerji, jih čim prej odstranite z mehko, neabrazivno krpo, ki ne pušča vlaken.
- Interaktivne površine ne drgnite z gostim ali hrapavim materialom.
- Ne pritiskajte premočno na interaktivno površino.
- Na interaktivni površini ne uporabljajte čistilnih raztopin, ki niso predpisane ali čistil za stekla, saj lahko poškodujejo ali obarvajo zaslon.
- Ne uporabljajte mokrih robčkov.